

CAM-3HD



디지털 캠코더

사용설명서

HD VIDEO

720p(1280X720)



인증번호
MSIP-REM-ESO-CAM-3HD

본 제품은 구입하여 주셔서 감사합니다.
* 사용 전에 설명서를 읽어 보시고,
모든 기능을 이해하신 후 사용하세요.
* 보증서에 구입일과 구입처를 기록하여
보관 바랍니다.

Made in Korea

안전을 위한 주의사항

- 본 사용설명서는 사용자의 안전과 재산상 손해를 방지하기 위한 내용으로 사용하시기 전에 꼭 읽어 보신 후 안전을 위하여 반드시 지켜주세요.
- 본 제품의 사용으로 발생한 손해 및 제 3자로부터의 배상청구에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.
- 고장, 수리 그외 기타 이유로 인한 저장 내용의 손실에 따른 손해에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.

본체에 대한 주의 및 경고



- 경고**
- 본체를 분해, 개조하지 마세요. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
 - 저온, 고온에서는 사용하지 마세요. 결로(이슬 땀) 현상에 의해서 누전으로 인한 화재나 고장의 원인이 됩니다.
 - 습기가 많은 장소나 유류가 닿는 장소에는 방지하지 마세요. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.



- 주의**
- 제품에 충격을 주거나 떨어뜨리면 고장의 원인이 됩니다.
 - 알코올, 밴진, 신나 등을 사용하여 제품의 표면을 닦지 마세요.
 - 운전중이나 보행중에는 교통사고의 위험이 있으므로 제품 조작을 피해 주세요.


경고 / 주의 표시의 의미

아이콘	명칭	의미
	경고	취급을 잘못 할 경우 사용자가 상해를 입거나 기기의 고장 또는 파손이 예상되는 경우.
	주의	취급을 잘못 할 경우 사용자가 상해를 입거나 오작동이 예상되는 경우.

* 사용하시기 전 반드시 배터리를 충전 후 사용하십시오.

각 부의 명칭

본체




부속품



마이크로SD카드

- 본 기기는 내장 메모리가 없으므로, 마이크로SD카드가 장착되어 있어야만 사용하실 수 있습니다.
- 마이크로SD카드를 장착하실 때는 그림과 같이 마이크로SD카드 소켓에 일어서 넣어서 장착합니다.
- 마이크로SD카드를 기기에서 빼실 때에는, 마이크로SD카드를 손톱으로 놀려서 가볍게 힘을 주어 기기 밖으로 빼내면 쉽게 기기로부터 빼실 수 있습니다.



파일관리, 파일삭제

녹화된 파일저장

- 일반 녹화 파일은 VIDEO 폴더에 "AVI" 확장자로 HD_0001에서 HD_9999까지 파일명이 순차적으로 생성되어 저장 됩니다.
- 동작 감지 녹화 파일은 MOTION 폴더에 "AVI" 확장자로 M_0001에서 M_9999까지 파일명이 순차적으로 생성되어 저장 됩니다.

* 파일 중간 부분이 비어 있는 상태에서 녹화를 하면 파일과 파일 사이에 녹화 파일이 생성이 됩니다.

예) HD_0001, HD_0003번 파일 있는 상태에서 녹화를 하면 HD_0002번 파일이 생성이 되고 다시 녹화를 하면 HD_0004번 파일이 생성 됩니다.

파일관리/파일삭제

- 먼저 마이크로SD카드를 기기에 장착한 후, 제공된 USB케이블을 사용하여 기기를 PC의 USB 포트에 연결하십시오.
- 원도우 탐색기 등을 이용하여 마이크로SD카드에 저장된 파일의 확인 및 삭제가 가능합니다.
- 삭제된 파일은 복구가 안됩니다.

중요 내용은 컴퓨터에 저장을 하신 후 삭제 바랍니다.

* 사용하시기 전 반드시 배터리를 충전 후 사용하십시오.

녹화가 진행이 안 되는 경우

아래와 같은 상황일 때에는 녹화가 진행이 안됩니다.

1) 배터리가 충전이 필요할 경우

현상 : 녹화 시작 후에 적색 램프가 빠르게 5회 점멸 후 전원 꺼짐.

해결 : 컴퓨터나 충전기를 이용하여 제품을 충전 합니다.

2) 메모리가 없을 경우

현상 : 녹화 시작 후에 적색 램프가 3초간 점등 후 전원 꺼짐.

해결 : 마이크로 SD 카드를 제품에 삽입합니다.

3) 배터리 용량이 가득 찬 경우

현상 : 녹화 시작 후에 적색 램프가 3초간 점등 후 전원 꺼짐.

해결 : 컴퓨터에 연결 후 중요 내용을 컴퓨터에 옮긴 후에 메모리를 포맷 하거나 삭제를 합니다.

녹화하기

*주의:PC 또는 충전기에서 분리한 경우 LED점멸이 꺼진 후 녹화하세요.

HD 영상 녹화

- 모드스위치를 일반 녹화 모드로 선택 합니다.(위로 올립니다.)
- 동작 버튼을 3초 이상 길게 누릅니다.
- 전원이 커지면 청색 램프가 2회 점멸 후에 녹화가 시작됩니다.
- 마이크로SD카드를 기기에서 빼실 때에는, 마이크로SD카드를 손톱으로 놀려서 가볍게 힘을 주어 기기 밖으로 빼내면 쉽게 기기로부터 빼실 수 있습니다.

동작감지(모션 감지) 녹화

- 모드스위치를 동작감지 녹화 모드로 선택 합니다.(아래로 내립니다.)
- 동작 버튼을 3초 이상 길게 누릅니다.
- 전원이 커지면 녹색 램프가 2회 점멸 후에 녹화가 준비 합니다.
- 카메라 부분에 동작 감지가 되면 녹화가 시작 됩니다.
- (녹화 중에는 램프가 깨져 있습니다.)
- 녹화 중에 동작 버튼을 3초 이상 길게 누르면 녹색 램프가 빠르게 5회 점멸 후에 녹화된 동영상을 저장하고, 전원이 깨집니다.
- * 동작 감지 파일은 10분 단위로 서장 됩니다.

녹화된 파일을 변환하는 경우

아래와 같은 상황일 때에는 녹화가 진행이 안됩니다.

1) 배터리가 충전이 필요할 경우

현상 : 녹화 시작 후에 적색 램프가 빠르게 5회 점멸 후 전원 꺼짐.

해결 : 컴퓨터나 충전기를 이용하여 제품을 충전 합니다.

2) 메모리가 없을 경우

현상 : 녹화 시작 후에 적색 램프가 3초간 점등 후 전원 꺼짐.

해결 : 마이크로 SD 카드를 제품에 삽입합니다.

3) 배터리 용량이 가득 찬 경우

현상 : 녹화 시작 후에 적색 램프가 3초간 점등 후 전원 꺼짐.

해결 : 컴퓨터에 연결 후 중요 내용을 컴퓨터에 옮긴 후에 메모리를 포맷 하거나 삭제를 합니다.


모드 전환

- 모드스위치로 일반 녹화모드, 동작감지 녹화모드를 선택할 수 있습니다.
- 각각의 모드에 따라서 아래의 동작을 할 수 있습니다.

- 일반 녹화: HD 동영상 녹화
- 동작 감지 녹화: 움직임이 없으면 녹화를 대기 하다가 움직임이 감지되면 10분 단위로 녹화 합니다.

*동작 감지 기능은 필요한 영상만 촬영할 수 있어서 외부전원(배터리팩, AC아답터) 연결 시 메모리를 다시 동작 감지 모드로 녹화를 시작 됩니다.

*동작 감지 기능은 메모리를 효과적으로 사용할 수 있고 배터리는 최대 1시간 30분 대기할 수 있습니다.



* 동영상 녹화 전에 반드시 마이크로 SD 카드를 장착한 후 사용하십시오.

* 동작 중 마이크로 SD 카드를 분리하지 마십시오.

고장 및 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

반드시 전원을 고신 후에 마이크로 SD 카드를 분리하십시오.

제품 보증서

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
- 정상적으로 사용한 상태에서 보증기간 이내에 발생한 고장의 경우에는 1년이내 무상으로 수리해 드립니다.
- 보증기간 이내나 하더라도 보증서의 유통상서비스 안내에 해당되는 경우에는 실비의 서비스 요금을 청구할 수 있습니다.
- 보증서내의 소정양식을 구입시 기재하신 후 잘 보관해 주십시오.
- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 구입하신 곳이나 아래의 연락처로 연락 바랍니다.
- 액세서리 보증 기간은 2개월입니다.
- 메모리카드는 소모성 부품입니다.
- 별도 구매시 CLASS 60이상은 권장 합니다.

제품명	Digital Camcorder
모델명	CAM-3HD
구입일	년 월 일
보증기간	1년
구입처	
전화	
주소	
성명	
전화	

유상서비스
- 사용상의 취급부주의로 인한 고장
- 사용자 임의의 내부개조로 인한 고장
- 화재, 염해, 수해, 지진 등의 천재지변으로 인한 고장


* 택배로 A/S 의뢰시 운임은 선불로 지불하셔야 합니다.

* 자세한 A/S 규정은 홈페이지를 참조 바랍니다.

PC에서 재생하기

PC에서 녹화된 동영상 보기

- 마이크로SD카드를 본체에 삽입합니다.



- 제공된 USB케이블을 사용하여, 제품을 PC의 USB포트에 연결합니다.



- 제품이 PC에 연결이 되면 내컴퓨터 -> 이동식 디스크를 뉴습니다.

4) 일반 녹화는 VIDEO폴더, 동작 감지 녹화는 MOTION폴더에 들어가서 파일을 더블클릭을 하면 재생이 됩니다.

* 동영상 재생 프로그램은 곰플레이어, KMPLAYER가 호환성이 있습니다.

* 64GB 이상의 메모리는 Windows 7 이상의 운영체계에서 재생이 가능합니다.

5) 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 구입하신 곳이나 아래의 연락처로 연락 바랍니다.

6) 액세서리 보증 기간은 2개월입니다.

7) 메모리카드는 소모성 부품입니다.

별도 구매시 CLASS 60이상은 권장 합니다.


8) 택배로 A/S 의뢰시 운임은 선불로 지불하셔야 합니다.

* 자세한 A/S 규정은 홈페이지를 참조 바랍니다.


배터리 충전하기

외부전원(보조배터리팩, PC USB포트, 전원, AC 아답터)에 USB 케이블을 연결하는 경우

- 아래의 그림처럼 제공된 USB케이블을 사용하여 기기의 USB소켓과 컴퓨터의 USB 포트를 연결하거나, 별도 AC 어댑터를 사용하여 배터리 충전을 시작합니다.



- 제공된 USB케이블을 사용하여 기기를 컴퓨터의 USB포트에 연결하거나, 제공된 어댑터를 사용하여 전원에 연결합니다. (배터리충전하기 참조)



- 충전 동작 중, 동작 버튼을 3초 이상 길게 누르면 USB연결이 해제되면서 모드스위치에 따라 녹화합니다.(녹화 중에도 USB케이블이 연결되어 있으면, 배터리 충전을 합니다.)



- 외부 전원을 사용하여 녹화 하므로 배터리 용량과 관계 없이 메모리가 꽉 찰 때까지 녹화 합니다.

(단, 보조 배터리팩 사용시에는 배터리 잔량에 따라 녹화가능시간에 차이가 날 수 있습니다.)

리셋하기